

## Canne de remplissage pour cuve 2000l ac forfait main d'oeuvre

Référence : P4REN817092T

### Détails

Fonctionnement : - Flotteur 1 Sert de niveau haut - indique lorsqu'il faut stopper le remplissage de la cuve Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'arrêter - Flotteur 2 Sert de niveau bas - indique lorsqu'il faut remplir la cuve Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'activer - Flotteur 3 Sert de sécurité manque d'eau - empêche le fonctionnement à sec de la pompe de redistribution Il va donner l'ordre à la pompe de surface / groupe de surpression de s'arrêter

Avantages : - Automatisez la gestion de votre cuve à eau ! - Montage dans notre usine du Nord de la France NB : il faut rajouter le code de la cuve nue à votre commande

