

## Gyrobroyeur forestier 1,80m avec bavette à chaînes

Référence : F1802

### Détails

Ce gyrobroyeur forestier dispose de :

- Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d'une tôle enveloppe en acier de 5 mm avec becquet arrière
- Tôle de blindage 8 mm en acier haute résistance, soudée à la tôle du châssis pour une épaisseur totale de 13 mm
- Renforts supérieurs
- Attelage en chape, déportable de 250 mm avec chaînes de rappel
- Patins semi-intégrés réglables en hauteur sur 100 mm équipés de plats de 80 mm
- Volet de protection arrière renforcé et amovible
- Bavette avant anti-projection à chaînes
- Boîtier renvoi d'angle garanti 2 ans
- Cardan fourni

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Attention, n'oubliez pas de prévoir la signalisation : 1 panneau rouge et blanc de chaque côté 1 panneau rouge et blanc à l'arrière 1 catadioptre de chaque côté

Garantie : Le F1802 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le gyrobroyeur forestier modèle F1802 de la marque Formule Directe, avec une largeur de travail de 1,80 mètre et une bavette à chaînes, est spécialement conçu pour le débroussaillage intensif et les travaux en milieu forestier. Ce modèle est idéal pour le broyage de végétation dense et ligneuse. Voici les principales recommandations pour l'entretien de ce gyrobroyeur :

Caractéristiques générales du F1802 :



Type de machine : Gyrobroyeur forestier, adapté aux conditions de travail difficiles sur des terrains accidentés et pour le broyage de végétation épaisse.

Largeur de travail : 1,80 mètre, offrant une bonne capacité de travail pour des surfaces étendues.

Bavette à chaînes : Conçue pour protéger contre les projections de débris tout en permettant une meilleure décharge des matériaux broyés.

Conseils d'entretien pour le F1802 :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Contrôle des lames et chaînes : Inspectez l'état des couteaux et des chaînes de la bavette pour détecter toute usure ou dommage. Affûtez les couteaux régulièrement pour une coupe optimale ou remplacez-les si nécessaire.

Inspection des courroies : Vérifiez la tension des courroies de transmission et ajustez-les pour garantir une bonne transmission de la puissance.

Vérification des protections : Assurez-vous que la bavette à chaînes et autres protections de sécurité sont en bon état pour éviter les accidents liés aux projections.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Graissage : Lubrifiez les points de graissage, notamment les roulements et les articulations, pour réduire l'usure des pièces mobiles.

Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyez le carter et les zones proches des lames pour éviter les accumulations de débris végétaux.

Contrôle des fixations : Serrez les boulons, écrous et fixations pour éviter les vibrations excessives et garantir un fonctionnement stable.

Maintenance saisonnière :

Changement de l'huile du boîtier de transmission : Remplacez l'huile tous les 100 à 200 heures de travail pour garantir une bonne lubrification des engrenages internes.

Vérification des roulements : Inspectez les roulements pour détecter toute usure ou bruit anormal, et remplacez-les si nécessaire.

Alignement des lames : Assurez-vous que les lames sont bien alignées et équilibrées pour garantir une coupe uniforme et éviter les vibrations excessives.

L'entretien régulier du modèle F1802 permettra de maintenir des performances élevées et une longue durée de vie, même dans des environnements de travail difficiles. Pour des détails précis et des recommandations supplémentaires, il est conseillé de se référer au manuel technique du fabricant Formule Directe.

Caractéristiques	
Types de produits	Gyrobroyeur
Largeur hors tout (cm) :	193
Largeur de coupe (cm) :	174
Hauteur de coupe (mm) :	40 à 140
Longueur hors tout (cm) :	210
Poids (kg) :	800
Boîtier renvoi d'angle	170 ch type "nez long" garanti 2 ans (1000 tr/min)
Largeur de déport (mm) :	250
Hauteur de réglage de coupe (mm) :	100
Sécurité de transmission :	A friction
Puissance tracteur recommandée (cv) :	80 à 100
Nombre de chaînes sur rotor circulaire double plateaux :	3 chaînes Ø 16 mm (ou 3 lames double articulation)