

Benne portee basculante b 1602 formule directe

Référence : B1602

Détails

Modèles B1602 - B1802 - B2002

- Basculement central sur châssis

* Meilleur basculement

* Très bonne stabilité de la charge transportée

- Attelage mixte rotule ou barre à trous

- Commande de basculement par levier à verrouillage automatique

- Porte à double ouverture

- Bandeau avant de renfort en tôle pliée

- Face avant + fond d'une seule pièce sans soudure

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que cette benne correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 69 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Garantie : La BA1602 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

La benne portée basculante B1602 de la marque Formule Directe est conçue pour être attelée à l'attelage 3 points d'un tracteur, permettant une grande polyvalence pour le transport et le déchargement de divers matériaux. Grâce à son système de basculement, elle facilite le vidage rapide et efficace des charges. Voici les recommandations d'entretien pour optimiser son utilisation et prolonger sa durée de vie :

Caractéristiques générales :

Type de benne : Portée, avec attelage 3 points, conçue pour se fixer directement sur les tracteurs agricoles.



Fonctionnalité : Basculement pour le vidage facile de la charge.
Modèle : B1602, adapté pour des travaux agricoles et le transport de matériaux divers.

Conseils d'entretien pour la benne portée basculante B1602 :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Inspection du système de basculement : Examinez les vérins, charnières, et le mécanisme de basculement pour détecter tout signe de fuite d'huile, de débris, ou de rouille qui pourrait gêner le mouvement.

Niveau d'huile hydraulique : Si la benne utilise un vérin hydraulique pour le basculement, vérifiez le niveau d'huile hydraulique et complétez-le si nécessaire.

Attelage 3 points : Assurez-vous que les broches et les axes de l'attelage 3 points sont bien serrés et que les points de fixation sont sécurisés pour éviter tout désaccouplement pendant le travail.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification : Appliquez de la graisse sur les axes du système de basculement et les points de pivot pour garantir une bonne fluidité de mouvement.

Nettoyage de la caisse : Après chaque utilisation, nettoyez la caisse de la benne pour éliminer les résidus de matériaux (terre, cailloux, engrais) et prévenir la corrosion.

Contrôle des boulons et des soudures : Inspectez les fixations, les soudures de la caisse et les charnières pour vérifier leur état.

Resserrez les boulons si nécessaire et effectuez les réparations en cas de fissure ou de déformation.

Maintenance saisonnière :

Protection contre la corrosion : Appliquez une couche de peinture ou de produit anti-corrosion sur la surface de la benne pour protéger le métal des intempéries, notamment si la benne est souvent exposée à l'humidité.

Alignement de l'attelage : Vérifiez que l'attelage 3 points reste bien aligné avec le tracteur pour un levage et un basculement efficaces. Ces mesures d'entretien permettront de maintenir la benne portée basculante B1602 en bon état de fonctionnement, tout en assurant la sécurité et la durabilité de l'équipement. Pour des détails plus spécifiques, consultez le manuel fourni par le fabricant Formule Directe.

Caractéristiques	
Types de produits	Benne portée
Poids (kg) :	196
Largeur intérieure (cm) :	160
Hauteur avant (mm) :	730
Hauteur arrière (mm) :	500
Profondeur (mm) :	845
Épaisseur tôle avant+fond (mm) :	3
Épaisseur tôle côtés (mm) :	2
Volume (L) :	832
Charge utile (Kg) :	700
Lame rabet :	Option