

Godet arrière hydraulique 1,60m formule directe

Référence : G1602

Détails

Godet arrière à attelage 3 points à basculement hydraulique.

- Lames d'usure avant et latérales en acier spécial (90 x 10 mm biseautées)
- Basculement hydraulique par 2 vérins double effet 70 x 40 mm course 300 mm
- Angle de bennage important : + 50°, - 50°
- Attelage en chape épaisseur 12 mm
- Attelage triangulaire renforcé en tôle de 8 mm
- Patins de renfort
- Renfort de dessus de caisse
- Axes d'articulation bloqués en rotation avec graisseurs
- Utilisation frontale possible pour activités de transport (ficelle, film d'enrubannage, piquets, cailloux,...) mais proscrit pour toute activité de terrassement.

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce godet correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Garantie : Le G1602 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le godet arrière hydraulique de 1,60 m de la marque Formule Directe est conçu pour être utilisé sur un tracteur, offrant une capacité de manutention polyvalente pour le déplacement de terre, de gravier, et autres matériaux. Voici les recommandations d'entretien pour garantir un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie de cet



équipement :

Caractéristiques générales :

Type de godet : Arrière, monté sur le système hydraulique du tracteur.
Largeur : 1,60 m, adapté pour des travaux de terrassement et de manutention divers.

Fonctionnalité : Système hydraulique pour le levage et le basculement, facilitant le chargement et le déchargement.

Conseils d'entretien pour le godet arrière hydraulique 1,60 m :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Inspection du système hydraulique : Vérifiez les flexibles, les raccords, et les vérins pour détecter toute fuite d'huile ou usure. Assurez-vous que le système est en bon état pour une performance hydraulique optimale.

Fixation sur le tracteur : Contrôlez que les points de fixation du godet sur le système 3 points du tracteur sont bien serrés et sécurisés pour éviter tout mouvement involontaire.

État de la lame du godet : Inspectez la lame de coupe du godet pour vérifier qu'elle n'est pas trop usée ou endommagée. Remplacez-la si nécessaire pour maintenir une performance de coupe efficace.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification : Graissez les points de pivot et les axes du système de basculement pour réduire les frottements et l'usure des pièces mobiles.

Nettoyage : Nettoyez régulièrement l'intérieur du godet pour enlever la terre, le gravier, et les débris qui pourraient s'accumuler et endommager la surface.

Vérification des boulons et attaches : Resserrez les boulons et les écrous pour éviter tout jeu excessif et garantir la stabilité du godet durant l'utilisation.

Maintenance saisonnière :

Vidange et remplacement de l'huile hydraulique : Changez l'huile hydraulique tous les 200 heures de travail ou au moins une fois par an pour assurer une bonne lubrification des vérins.

Contrôle et remplacement des joints : Vérifiez l'état des joints d'étanchéité sur les vérins hydrauliques et remplacez-les si nécessaire pour éviter les fuites.

Traitement anti-corrosion : Appliquez un produit protecteur sur la surface du godet pour le protéger de la rouille, surtout si l'équipement est souvent exposé à l'humidité.

En suivant ces conseils d'entretien, vous pourrez maintenir la performance et la durabilité de votre godet arrière hydraulique de 1,60 m de Formule Directe. Pour des recommandations plus spécifiques, consultez le manuel d'instructions fourni par le fabricant.

Caractéristiques	
Types de produits	Godet arrière
Poids (kg) :	380
Profondeur (mm) :	1035
Volume (L) :	1000
Largeur hors tout (mm) :	1600
Longueur hors tout (mm) :	1500
Hauteur (mm) :	1000
Épaisseur tôles cotés (mm) :	5
Épaisseur tôles avant + fond (mm) :	6