

## Godet arrière hydraulique 2,25m formule directe

Référence : G2252

### Détails

Godet arrière à attelage 3 points à basculement hydraulique.

- Lames d'usure avant et latérales en acier spécial (90 x 10 mm biseautées)
- Basculement hydraulique par 2 vérins double effet 70 x 40 mm course 300 mm
- Angle de bennage important : + 50°, - 50°
- Attelage en chape épaisseur 12 mm
- Attelage triangulaire renforcé en tôle de 8 mm
- Patins de renfort
- Renfort de dessus de caisse
- Axes d'articulation bloqués en rotation avec graisseurs
- Utilisation frontale possible pour activités de transport (ficelle, film d'enrubannage, piquets, cailloux,...) mais proscrit pour toute activité de terrassement.

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que ce godet correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Garantie : Le G2252 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Le godet arrière hydraulique de 2,25 m de la marque Formule Directe est un équipement idéal pour les travaux de manutention, de terrassement et de chargement sur les tracteurs. Voici les recommandations d'entretien pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie :



**Caractéristiques générales :**

Type de godet : Arrière, conçu pour être monté sur le système hydraulique du tracteur.

Largeur : 2,25 m, offrant une grande capacité de chargement pour différents matériaux.

Fonctionnalité : Utilisation hydraulique pour le levage et le basculement, permettant un déchargement efficace.

Conseils d'entretien pour le godet arrière hydraulique 2,25 m :

Vérification quotidienne avant utilisation :

Inspection du système hydraulique : Vérifiez les flexibles, les raccords et les vérins pour détecter d'éventuelles fuites d'huile. Assurez-vous que le système hydraulique fonctionne correctement.

Fixations au tracteur : Assurez-vous que les points d'attache du godet au système 3 points du tracteur sont bien serrés pour garantir une connexion sécurisée.

État de la lame : Inspectez la lame du godet pour vérifier qu'elle n'est pas trop usée. Si nécessaire, remplacez-la pour maintenir une performance de coupe optimale.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification : Graissez les points de pivot et les axes pour réduire les frottements et prolonger la durée de vie des pièces mobiles.

Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyez l'intérieur du godet pour enlever les débris, la terre et d'autres résidus. Cela prévient la corrosion.

Contrôle des boulons et attaches : Resserrez les boulons et écrous pour s'assurer qu'ils sont en place et éviter les vibrations excessives pendant l'utilisation.

Maintenance saisonnière :

Vidange de l'huile hydraulique : Changez l'huile hydraulique tous les 200 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an pour assurer une bonne lubrification des vérins.

Contrôle des joints : Vérifiez l'état des joints d'étanchéité sur les vérins hydrauliques et remplacez-les si nécessaire pour éviter les fuites.

Traitement anti-corrosion : Appliquez un produit anti-corrosion sur la surface du godet pour le protéger des intempéries, surtout si l'équipement est souvent exposé à l'humidité.

En suivant ces conseils d'entretien, vous pourrez maintenir votre godet arrière hydraulique de 2,25 m de Formule Directe en bon état de fonctionnement. Pour des instructions plus spécifiques, référez-vous au manuel fourni par le fabricant.

| Caractéristiques                    |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Types de produits                   | Godet arrière |
| Poids (kg) :                        | 491           |
| Profondeur (mm) :                   | 1035          |
| Volume (L) :                        | 1400          |
| Largeur hors tout (mm) :            | 2250          |
| Longueur hors tout (mm) :           | 1500          |
| Hauteur (mm) :                      | 1000          |
| Épaisseur tôles cotés (mm) :        | 5             |
| Épaisseur tôles avant + fond (mm) : | 6             |