

## Centrale clignotante adaptable Case lh

Référence : P1BEP000746

### Détails

Centrale clignotante pour tracteurs Case lh

Nombre de bornes : 7


Tension de fonctionnement : 12v

Puissance pour les clignotants : 21w

Référence Origine : 01171561

Le rôle principal de la centrale clignotante est de réguler la fréquence à laquelle les clignotants clignent. Elle est conçue pour créer un motif de clignotement régulier qui alerte les autres conducteurs et les piétons de votre intention de changer de direction ou de voie.

Référence Origine : 01171561



Caractéristiques	
Types de produits	Boîte Clignotante