

## Couronne de volant moteur adaptable

Référence : P1BEP000921

### Détails

Couronne de volant moteur adaptable pour tracteurs

Nombres de dents :

Diamètre intérieur :

Diamètre extérieur :

Epaisseur :

Référence Origine :

La fonction principale de la couronne de démarreur est de fournir une surface d'engagement pour le pignon d'entraînement du démarreur. Lorsque vous tournez la clé de contact pour démarrer le moteur, le démarreur, qui est un moteur électrique puissant, fait tourner son pignon d'engrenage. Ce pignon s'engage alors avec la surface dentée de la couronne de démarreur. Grâce à cette connexion, le démarreur transmet le couple nécessaire pour faire tourner le moteur. Une fois que le moteur démarre et tourne de façon autonome, le démarreur se désengage automatiquement de la couronne de démarreur, évitant ainsi un engagement continu.

Si la couronne de démarreur est endommagée, usée ou présente des dents manquantes, cela peut entraîner des problèmes de démarrage, car le démarreur ne pourra pas engager correctement le moteur. Dans ce cas, il sera nécessaire de remplacer la couronne de démarreur.



Caractéristiques	
Ø Extérieur (mm)	392
Epaisseur (mm)	15.5
Ø Intérieur (mm)	365
Types de produits	Couronne de démarrage
Dents	129