


## Courroie trapézoïdale 1249x17x11mm

Référence : P1BEP001009

### Détails

Courroie trapézoïdale adaptable pour tracteurs John Deere/Same ayant des moteurs Deere/Same

La courroie de transmission fonctionne sur le principe de la friction entre la courroie et les poulies. Lorsque la courroie est tendue sur les poulies, la force de friction permet de transmettre le mouvement de l'une à l'autre. Les courroies de transmission doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles ne sont pas usées, fissurées ou desserrées. Un entretien approprié est crucial pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie de la courroie. Il existe différents types de courroies de transmission, dont les courroies trapézoïdales (en forme de "V") et les courroies plates.



Caractéristiques	
Largeur (mm)	17
H1 (mm)	11
Types de produits	Courroie
La (mm)	1249
Li (mm)	1180
Le (mm)	1220
Gorges	Non Connue