

Démarrreur 12 v/2.7 kw/9 dents

Référence : P1BEP001127

Détails

Démarrreur avec réducteur adaptable pour tracteurs Case Ih/Fiat/Ford

Tension de fonctionnement : 12V

Puissance du démarrage : 2,7kw

Entraxe de fixation : 145mm

Nombre de dents : 9 dents


Longueur : 223mm

Référence Origine : 0001362039, 04807373, 1362039, 1362332, 4169096, 4172113, 4682998, 4710224, 4722682, 4728682, 4739353, 4745929, 4759929, 4807373, 5142733, 87569022, 88205001, 99449112, SF4807373

Le démarrage a pour fonction principale de mettre en marche le moteur d'un véhicule automobile. Il accomplit cela en utilisant un moteur électrique puissant pour faire tourner le moteur à combustion interne jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner de manière autonome.

Lorsque le conducteur tourne la clé de contact ou appuie sur le bouton de démarrage, un signal électrique est envoyé au démarrage depuis le commutateur d'allumage. Lorsque le pignon d'attaque s'engage avec le volant moteur, le démarrage utilise son moteur électrique puissant pour faire tourner le moteur à combustion interne. Il est important de noter que le démarrage fonctionne uniquement lorsque la clé de contact ou le bouton de démarrage est activé, et il ne joue aucun rôle dans le fonctionnement continu du moteur une fois qu'il est en marche. Si le démarrage ne fonctionne pas correctement, le moteur ne pourra pas être mis en marche, et il peut y avoir diverses raisons pour cela, telles qu'une batterie faible, un solénoïde défectueux, des connexions électriques défectueuses.

Référence Origine : 0001362039, 04807373, 1362039, 1362332, 4169096, 4172113, 4682998, 4710224, 4722682, 4728682, 4739353, 4745929, 4759929, 4807373, 5142733, 87569022, 88205001, 99449112, SF4807373



| | |
|-------------------|------------|
| Caractéristiques | |
| Longueur (mm) | 223 |
| Tension (V) | 12 |
| Fixation | 3 x 146 |
| Puissance (Kw) | 2.7 |
| Types de produits | Démarrreur |
| Dents | 9 |
| Réducteur | 🗸 |