


Bouton de 4 roues motrices adaptable Claas/Renault/Hurlimann/L amborghini/Same

Référence : P1BEP000477

Détails

Référence Origine : 00759450/20, 321/G117902020050, 75945020, 7700011524, 7700020880, G117.901.021.030, G117.902.020.050, G117.902.021.030, G117901021030, G117902020050, G117902021030

Un interrupteur ou à un commutateur qui permet d'activer ou de désactiver une fonction spécifique sur l'équipement.
Les tracteurs modernes sont souvent équipés de plusieurs boutons de fonction qui contrôlent divers systèmes et dispositifs. Référence Origine : 00759450/20, 321/G117902020050, 75945020, 7700011524, 7700020880, G117.901.021.030, G117.902.020.050, G117.902.021.030, G117901021030, G117902020050, G117902021030



Caractéristiques	
Type	Push push
Fonction	4
Types de produits	Contacteur à poussoir et accessoires