

## Accessoire télescopique - chargeur frontal - chargeur compact MX

Référence : PMX003

### Détails

---

3ème Fonction  
4ème Fonction  
PCH System  
AUTO-LEVEL System  
AUTO-UNLOAD SYSTEM  
FAST-LOCK System  
MACH SYSTEM - BREVETÉ  
SPEED-LINK 2 System  
FITLOCK 2+ System  
MACH 2 - Breveté  
Couleur personnalisée  
Cadre porte-outils  
Ralentisseur de bennage  
Sécurité levage/bennage  
Sécurité Levage/Bennage A100 series  
PESAGE MX - MPE 3  
CLEAR-LINK System  
Cadre porte-outils MX pour C1 / C1s

3ème Fonction  
La 3ème fonction est requise pour les outils nécessitant une alimentation hydraulique.

4ème Fonction  
Elle est disponible pour les outils nécessitant deux fonctions hydrauliques.

PCH System  
L'angle de l'outil est automatiquement maintenu par deux vérins de compensation parfaitement intégrés, en connexion constante avec les vérins de bennage. L'absence de tirant au-dessus des bras du chargeur améliore considérablement la visibilité pendant le travail. Cette fonctionnalité est disponible exclusivement sur les chargeurs des gammes T400 et TX400.

AUTO-LEVEL System  
Grâce à l'AUTO-LEVEL, vous pouvez repositionner votre benne dans la position prédéfinie simplement en appuyant sur un bouton. Fini les manœuvres répétées de la poignée pour franchir une ridelle. Le conducteur peut ainsi se concentrer pleinement sur la conduite du tracteur. Cette fonction est exclusivement disponible sur les chargeurs des séries T400 et TX400 équipés du pilotage MX e-Pilot S.

AUTO-UNLOAD SYSTEM  
L'AUTO-UNLOAD System permet de coordonner automatiquement l'ouverture de la griffe et le déversement de la benne en un seul geste, ce qui accélère le vidage et améliore l'efficacité. Exclusivement disponible sur les chargeurs des séries T400 et TX400 avec pilotage MX e-Pilot S, cette fonction réduit le temps de manœuvre de 50 %, permet de se concentrer sur un seul geste et minimise les pertes de matière.

FAST-LOCK System  
Le FAST-LOCK System permet d'atteler et de dételer les outils sans avoir à quitter son siège, offrant ainsi un confort optimal. Ce système est distinct de la 3e fonction, qui reste ainsi libre pour d'autres opérations. Notez que le FAST-LOCK System® n'est pas compatible avec le modèle T418, les séries A100 et les cadres mixtes. Il est



compatible avec les attelages MX et Euro.

#### MACH SYSTEM - BREVETÉ

Le MACH System est à la fois robuste et sécurisé, permettant de connecter et déconnecter tous les coupleurs en un seul geste, même sous pression. Il est doté de coupleurs à face plate NS, qui éliminent le risque de contamination des circuits hydrauliques et de l'environnement.

#### SPEED-LINK 2 System

Exclusif à MX, le SPEED-LINK System permet d'atteler et de dételer vos outils sans avoir à quitter le siège du tracteur. Grâce à ce système, le chargeur se connecte automatiquement à l'outil via les 3e et 4e fonctions, facilitant ainsi les opérations. Il est disponible uniquement pour les chargeurs des séries T400, à l'exception du modèle T418 et des cadres mixtes, et est compatible avec les attelages MX ou Euro. Les avantages incluent un changement d'outils en quelques secondes depuis la cabine, une connexion fiable sans erreurs hydrauliques ou électriques, et une protection optimale des éléments de connexion.

#### FITLOCK 2+ System

Le FITLOCK 2+ System est un système d'attelage conçu pour vous permettre de ne quitter la cabine du tracteur qu'une seule fois, que ce soit pour atteler ou dételer le chargeur. Le verrouillage du chargeur se fait automatiquement, tandis que le déverrouillage est facilité par une poignée astucieusement placée à l'avant du cadre. Le FITLOCK 2+ System est équipé d'un témoin de verrouillage visible depuis la cabine ainsi que de l'extérieur. Ce témoin est très clair : lorsque l'indicateur est dans la zone verte, le chargeur est correctement verrouillé, et lorsqu'il est dans la zone rouge, le chargeur est déverrouillé.

#### MACH 2 - Breveté

Ce système, à la fois robuste et fiable, permet de connecter en un seul geste toutes les fonctions hydrauliques et électriques du chargeur au tracteur, même sous pression. Équipé de coupleurs à face plate NS, il élimine tout risque de contamination des circuits hydrauliques et de l'environnement. De plus, le boîtier fixé au cadre porte-outil minimise l'usure des flexibles entre l'outil et le chargeur. Grâce à sa simplicité et sa rapidité, la connexion se fait en un seul geste, tout en garantissant une propreté et une sécurité maximales en évitant les inversions de branchements.

#### Couleur personnalisée

Votre chargeur MX à la couleur de votre tracteur. Pour une parfaite intégration du chargeur à votre tracteur, MX propose de le peindre à la couleur de votre choix.

#### Cadre porte-outils

Avec le cadre porte-outil, le verrouillage de l'outil se fait automatiquement et indépendamment de celui-ci. Le déverrouillage peut être réalisé d'une seule main grâce à une poignée astucieusement positionnée à gauche du chargeur.

#### Ralentisseur de bennage

Ce dispositif permet de ralentir la vitesse de déversement et de cavage en réduisant le débit hydraulique pendant les manœuvres délicates, telles que celles impliquant des surélévateurs de balles. Il permet d'assurer une maîtrise parfaite des mouvements du chargeur.

#### Sécurité levage/bennage

Ce dispositif est essentiel pour garantir la sécurité des personnes se trouvant autour de la charge pendant le travail. Conforme à la norme EN 12525-A2 2010, il peut être désactivé lorsque personne n'est à proximité de la charge, vous permettant ainsi de manœuvrer avec une puissance et une vitesse d'exécution optimales. Unique en son genre, cet équipement est compatible avec le SHOCK ELIMINATOR System® et maintient la position flottante.

#### Sécurité Levage/Bennage A100 series

Ce dispositif est essentiel pour garantir la sécurité lorsque des personnes se trouvent autour de la charge pendant votre travail. Il est conforme à la norme EN 12525-A2 2010.

#### PESAGE MX - MPE 3

Indispensable pour gérer le pesage des rations animales et surveiller les stocks de fourrage, céréales ou engrais, le MPE 3 est un appareil portatif qui peut être utilisé à tout moment. Que ce soit en cabine, à la main ou dans une poche, il assure un contrôle optimal du poids pour

toutes les opérations réalisées.

#### CLEAR-LINK System

Le parallélogramme mécanique CLEAR-LINK System couvre intégralement la partie supérieure du chargeur jusqu'au vérin de bennage, offrant ainsi une intégration maximale et une visibilité accrue. Avec moins d'articulations que les parallélogrammes traditionnels, le CLEAR-LINK System réduit les coûts d'entretien et prolonge la durée de vie du produit. Ce système est disponible exclusivement sur les modèles MX C2+, C3+, C4+ et F304.

#### Cadre porte-outils MX pour C1 / C1s

En option, ce cadre porte-outil facilite le changement d'outil grâce à un brochage manuel simple. Il est conçu pour accueillir deux piques MANUBAL ou les pales TRC500 pour la manutention des palettes. Il permet également une fixation aisée des outils suivants : BMSC 118, BRC 118, BFC 118 et CGC 118.

Caractéristiques	
Types de produits	Accessoire télescopique - chargeur frontal - chargeur compact