

Benne portée basculante ba 122 formule directe

Référence : BA122

Détails

Bennette basculante sur châssis.

- Basculement sur piton par levier à verrouillage automatique
- Attelage mixte rotule ou barre à trous
- Porte double ouverture
- Lame rabot soudée en standard
- Bandeau avant de renfort en tôle pliée
- Face avant + fond d'une seule pièce, sans soudure

La validation de votre commande implique avoir bien pris connaissance de la notice d'utilisation.

Pour s'assurer en tout point que cette benne correspond bien à votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser la prise de commande.

Garantie : La BA 122 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

Délai de livraison : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs.

Avant la livraison de votre commande, nous vous rappelons que celle-ci peut-être effectuée par un camion porteur de 19 tonnes. Il est important de vérifier que vous avez la capacité d'accueillir ce type de véhicule sur une surface plane et d'assurer le déchargement de votre produit vous-même. Les livraisons ont lieu du Lundi au Vendredi entre 08h30 et 17h00, aucune livraison ne peut avoir lieu le week-end ou sur un jour férié

Ni le chauffeur, ni PROMODIS ne sont responsables du déchargement. En cas d'impossibilité de livraison, les frais de transport et de retour seront déduits de votre remboursement.

Aucune mise en route ne sera faite par le fabricant ou la société PROMODIS, merci de vous référer à la mise en route située dans le manuel d'utilisation

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

La benne portée sur attelage 3 points, modèle BA 122 de la marque Formule Directe, est conçue pour être fixée sur le système 3 points des tracteurs, offrant une capacité de transport polyvalente avec une fonctionnalité de basculement pour le déchargement. Voici les recommandations d'entretien pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de cette benne :

Caractéristiques générales :

Type de benne : Portée sur attelage 3 points.

Modèle : BA 122.

Fonctionnalité : Système de basculement sur châssis, idéal pour le déchargement rapide des matériaux.

Conseils d'entretien pour la benne portée BA 122 :



Vérification quotidienne avant utilisation :

Système de basculement : Inspectez les charnières, les vérins, et le mécanisme de basculement pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de fuites d'huile ou de blocages. Vérifiez également l'absence de débris pouvant gêner le basculement.

Attelage 3 points : Assurez-vous que les axes et les broches de l'attelage 3 points sont bien fixés et sécurisés, et que les points de fixation sur le tracteur sont en bon état.

Structure de la benne : Examinez l'état de la caisse et des soudures pour repérer d'éventuelles fissures ou signes de fatigue.

Entretien hebdomadaire/mensuel :

Lubrification des points de pivot : Appliquez de la graisse sur les points de pivot du système de basculement pour garantir une manœuvre fluide et réduire l'usure.

Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyez la benne pour retirer les résidus de matériaux et prévenir l'accumulation de poussière ou de boue qui pourrait provoquer de la corrosion.

Vérification des fixations : Resserrez les boulons, écrous, et autres fixations pour éviter les vibrations excessives durant le transport et le basculement.

Maintenance saisonnière :

Traitement anti-corrosion : Appliquez une peinture protectrice ou un produit anti-corrosion sur la surface de la benne pour la protéger des intempéries et prolonger sa durée de vie.

Ajustement de l'attelage : Vérifiez régulièrement que l'alignement de l'attelage 3 points est correct pour assurer une manipulation sécurisée et efficace de la benne.

Ces recommandations d'entretien vous permettront de maximiser l'efficacité et la durabilité de la benne portée BA 122 de Formule Directe. Pour des détails spécifiques et le calendrier d'entretien complet, il est conseillé de se référer au manuel fourni par le fabricant.

Caractéristiques	
Types de produits	Benne portée
Poids (kg) :	75
Largeur intérieure (cm) :	120
Hauteur avant (mm) :	500
Hauteur arrière (mm) :	300
Profondeur (mm) :	623
Epaisseur tôle avant+fond (mm) :	2
Epaisseur tôle côtés (mm) :	2
Volume (L) :	303
Charge utile (Kg) :	260
Lame rabot :	Standard