

Raccord en laiton pour lestage d'un pneu à l'eau


Référence : P7A1050676

Détails

Raccord utilisable pour lester vos pneus avec de l'eau. À connecter sur une valve adaptée air/eau. (REF : 1960632)

Le lestage à l'eau a pour but d'alourdir votre tracteur afin d'agrandir la surface de contact et gagner en traction. Une adjonction d'antigel est fortement recommandé en altitude et en hiver (5 % du volume de l'eau dans le pneu).

Le lestage consiste à remplir 75 % du volume du pneu d'eau.



Caractéristiques	
Spécificités	Lestage à l'eau
Types de produits	GONFLAGE À L'EAU
Quantité dans conditionnement de vente	1