

Cle de demontage indicateur de serrage d'ecrou dustite

Référence : P2H20315654

Détails

Facilite le montage et démontage des indicateurs type Dustite et Dustite LR.

Facilite le montage et démontage des indicateurs type Dustite et Dustite LR.



Caractéristiques	
Types de produits	INDICATEUR DE SERRAGE
Quantité dans conditionnement de vente	1