Centrale clignotante adaptable Case Ih

Référence : P1BEP000746

Détails

Centrale clignotante pour tracteurs Case Ih
Nombre de bornes : 7
Tension de fonctionnement : 12v
Puissance pour les clignotants : 21w
Référence Origine : 01171561

Le rôle principal de la centrale clignotante est de réguler la fréquence à laquelle les clignotants clignotent. Elle est conçue pour créer un motif de clignotement régulier qui alerte les autres conducteurs et les piétons de votre intention de changer de direction ou de voie.
Référence Origine : 01171561



Caractéristiques	
Types de produits	Boîte Clignotante