

Cuve de stockage d'eau horizontale 5 000 L pré équipé

Référence : P4REN817685T

Détails

Cette cuve horizontale de 5 000 L est conçue pour la récupération d'eau de pluie pour abreuvement, nettoyage (branchement de votre NHP), arrosage, récupération des eaux de pluie, cuve tampon de remplissage pulvérisateur

Cuve déjà équipée d'une vanne femelle quart de tour en 3" possède les caractéristiques suivantes:

- Autoportante et stable : corps de cuve rainuré, structure renforcée aux pieds
- Durabilité : vanne protégée par le renforcement du nez plat
- Limite la création d'algues : traitement anti-UV, couleur bleu, matière opaque

Cette cuve peut être équipée d'une vessie et d'un surpresseur pour créer un système d'arrosage, remplissage pulvérisateur....

Description technique :

Avantages :

- Cuve déjà équipée, spéciale encombrement réduit
- Autoportante et stable : corps de cuve rainuré, structure renforcée aux pieds
- Durabilité : vanne protégée par le renforcement du nez plat
- Déplacez et installez facilement à vide votre cuve grâce à ses points de levage
- Limite la création d'algues : traitement anti-UV, couleur bleu, matière opaque

Applications : abreuvement, nettoyage (branchement de votre NHP), arrosage, récupération des eaux de pluieInformations complémentaires :

Cadre d'utilisation :

- Pour le stockage d'eau
- A installer sur une surface plane et dure (par exemple une dalle béton)
- Pression de service du robinet flotteur quick stop : 0,2 - 6 bar

Description technique :

- Cuve aérienne horizontale à encombrement réduit
- Capacité de 5 000 litres
- Trou d'homme de 400 mm
- Polyéthylène opaque, 100% recyclable
- Cuve monolithique fabriquée par rotomoulage (pas de soudure ou points faibles) dans une épaisseur suffisante (pas de déformation, résistance aux chocs)
- Cuve équipée d'un flotteur quickstop male 1"1/2, d'une traversée de paroi et d'une vanne double union en PVC femelle / femelle 2"1/2

Les emplacements définis sont :

- pour la traversée + la vanne : position 1 en bas
- pour le quickstop sera en position 1 en haut

Les accessoires et leurs emplacements ne sont pas modifiables. Vous n'avez donc pas besoin de remplir de fiche de perçage. Si vous souhaitez modifier l'emplacement ou bien un des accessoires, il vous faut commander la cuve nue, rajouter les accessoires souhaités et remplir la fiche de perçage.

Cuve non adaptée pour le transport d'eau.

Nos cuves sont expédiées sans moyen de déchargement. Il convient au client qui va recevoir la cuve de s'équiper du matériel nécessaire au déchargement de cette dernière.

Dans le cas où le client n'aurait pas de moyen de déchargement, nous pouvons proposer une option supplémentaire payante et sur devis.

Les solutions de stockage de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux, à l'arrosage ou au nettoyage. Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.